



KÜCHENCHEFS SU ISITCISI Kullanım Kılavuzu

KÜCHENCHEFS Kettle
User Manuel

Schafer markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere sunduğumuz ürünlerden biridir.

Ürününüzden daha iyi verim almak için kullanmadan önce talimatları tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzuna ileride tekrar başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.

Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun!

Değerli Müşterimiz;

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza Yardımcı Olur.

- * Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- * Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- * Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

CİHAZIMIZI TANIYALIM



1. Üst Kapak
2. Filtre
3. Gövde
4. Enerji İletim Tabanı
5. Kapak Açma Butonu
6. Tutma Sapı
7. Su Göstergesi
8. Açma/Kapama Butonu
9. Fişli Kordon

Teknik Özellikler:

220-240V~50/60 Hz.

1800-2150 W

Kullanım Ömrü: 7

Önemli Uyarılar

- * Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
 - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili bir talimat veya denetim verilmişse içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir.
- 8 Yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.

• **Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.**

* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.

* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır.

* Su ısıtıcı aşırı doldurulursa kaynayan su sıçrayabilir.

- * Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı ile kullanmayınız.
- * Cihaz suya batırılmamalıdır.
- * Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı, servis acentesi veya benzer kalifiye elemanlar tarafından değiştirilmelidir.
- * Cihazınız evlerde kullanım içindir.
Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- * Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- * Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız.
Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1mm² olmasına dikkat ediniz.
- * Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- * Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- * Kablonun masa ya da tezgahın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.

- * Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- * Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürölme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. SCHAFFER DESTEK HATTINI arayınız.
- * Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- * Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- * Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayınız.
- * Su kaynadığında, cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce kapatmak istediğinizde, açma / kapama düğmesini kapalı “0” konuma getirebilirsiniz.
- * Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.

- * Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa emniyet kapatma tertibatı enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz.
- * Su kaynakken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- * Su kaynakken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.
- * Cihazınıza MAX işaretiinden daha fazla su doldurmayınız.
- * Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- * Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.
- * Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- * Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.

- * Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum (0,5 lt) sınırından az iken açma / kapama düğmesi açmayınız.
- * Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma / kapama düğmesi MUTLAKE kapatınız.

Su Isıtıcısının Kullanımı

- * İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızın içini yıkayınız, daha sonra MAX su seviyesine kadar doldurun. Cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatın.
- * Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.
- * Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz.

Cihazınızın açma/kapama butonu açık iken, su ısıtıcınızın kapağı MUTLAKE kapalı konumda olmalıdır.

Cihazınıza su doldururken cihazınızı enerji iletim tabanından MUTLAKE kaldırınız. Bu şekilde suyun tablaya dökülmesini önlemiş olursunuz.

- Cihaza su doldurmak kapak butonuna basınız üst kapak kendiliğinden açılacaktır.
- İstendiğiniz seviyeye kadar su doldurunuz (Min 0.5 L~Maks.1.7L).

- Klık sesi duyana kadar kapağı bastırarak kapatınız.
- Güç kablosunu şebeke prizine takınız.
- Su ısıtıcısını çalıştırmak için açma/kapama butonunu aşağı bastırınız. Cihazın ışığı yanacaktır.
- Su kaynadığında, cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Açma/kapama butonunu kaldırarak kaynatma işlemini istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Güç göstergesi sönecektir.

Temizlik ve Bakım

- * Kaynattığınız su yaşadığınız bölgeye göre farklılık gösterebilir, içerisinde bulunan kireç, su ısıtıcısı haznenin iç tabanını kaplayabilir. Ev aletleri için satılan kireç çözücüleri kullanarak veya sirkeli ve limonlu su kaynatarak kireç sorununu çözebilirsiniz. Bu işlemler esnasında cihazınızın elektrikli parçalarına su kaçırmamaya özen gösteriniz. Kireç temizleme işlemi bittikten sonra su ısıtıcınızı iyice temizleyin. 2-3 kez temiz su kaynattıktan sonra tekrar cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
- * Her hangi bir arıza durumunda müdahale etmeyin; SCHAFER DESTEK HATTINI arayınız.
- * Yetkili olmayan şahıslar tarafından yapılacak müdahaleler garanti geçerliliğini sona erdirir.

Şebekeye Bağlama

* Şebekeye bağlamadan önce, cihazda (cihazın alt kısmında) belirtilen voltajın evinizdeki şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer uygun değilse, satıcınıza başvurunuz ve cihazı kullanmayınız.

* Bu ünite topraklanmalıdır. Bu ekipman kullanılmadığı zaman şebeke bağlantısı kesilmelidir. Bu ünitenin yağmura veya neme maruz kalmasına izin vermeyiniz.

Kendi güvenliğiniz için, bu üniteyi ana şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

Cihazı yalnızca 220V AC, 60Hz olan bir şebekeye bağlayınız. Diğer güç kaynaklarına bağlamak cihaza zarar verebilir.

Filtreyi çıkarma & temizleme

- * Cihazın boş ve tamamen soğuk olduğundan emin olunuz.
- * Filtrenin üst kısmındaki ucu aşağı doğru ve kettle'ın içine iterek filtreyi dikkatlice çıkarınız.
- * Filtreyi sıcak köpüklü suyla yıkayınız ve iyice durulayınız.
- * Filtreyi tekrar takınız ve yerine tam oturduğundan emin olunuz.

ASLAN Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti. Adına Üreten Firma:

Kong Seng Appliances Limited
Xinghuang Industry Zone, Siqian Town, Xinhui, Jiangmen
City, Guangdong, P.R. China
E-mail: sales6@kong-seng.com Tel: +86 750 6566023
Fax: +86 750 6566066

İthalatçı / Üretici Firma:

Aslan ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Bakır ve Pirinççiler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.
No:29
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
t: +90 212 659 00 59 f: +90 212 659 68 78

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
 - * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Bakır ve Pirinççiler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN CHINA
www.schafer.com.tr



444 20 63

We would like to thank you to prefer our Schafer brand. This product is one of the products we offer in order to facilitate your life. To get a better yield of your product please read the instructions completely and carefully before using. As you can apply this user's guide in future again, please do not throw it and keep at your home.

Please Read This Guide First!

Our dear customer;
Manufactured in modern facilities and rigorous quality control. We would like to offer you the best yield for your product that has been processed. To that end, this guide. Read it carefully before use and store it as a reference.

User Guide Help you to use the product in a fast and secure way.

- * Read the instruction manual before installing and operating the product.
- * Observe safety information in particular.
- * Keep it in a place where you can easily access the manual as you may need it later.

Instruction Manual



1. Transparent lid
2. Filter
3. Kettle body
4. Power cord base
5. On / Off Button
6. Handle
7. Water gauge
8. Switch
9. Power cord

FEATURES:

220-240V~50/60 Hz.

1800-2150 W

Using Life: 7

IMPORTANT SAFEGUARDS:

- **Your product, physical (visual, auditory) or mental Obstacles, children and experience, lack of knowledge Persons responsible for their security. Must not be used without the supervision of a person.**
 - **Children supervised while using the product And children with the product They must be sure they are not playing.**
 - **Use them safely Given an instruction or supervision If they understand the hazards they contain, this device Can be used by children above.**
 - **Not over 8 years old and under supervision Cleaning and User maintenance should not be done.**
 - **If the appliance and cable are less than 8 years old Keep it out of reach of children.**
- * Please read these instructions carefully before using the kettle for the first time
- * Before you connect the kettle to the mains supply, make sure that the voltage indicated on the rating plate, located on the bottom of the jug kettle matches the mains voltage in your home. If it does not, contact your dealer and do not use the kettle.

- * The kettle will switch off automatically when the water has boiled. You may switch the kettle off before the boiling process is complete by using the on/off switch.
- * After the kettle has switched off automatically (or has been switched off manually) it may need time to cool down. After 15-20 secs, the kettle can be switched on again.
- * If the kettle ever boils dry, allow 15 minutes to cool before refilling with cold water. The safety cutout will automatically reset during this time.
- * Place the kettle on a stable flat surface.
- * Ensure that the kettle is switched off before removing it from its base.
- * Never immerse the kettle or cord in water or any other liquid. Do not allow liquid to penetrate the electrical parts of this kettle.
- * Keep away from children.
- * Before cleaning the kettle disconnect from the power supply and wait until it was cooled down.
- * The kettle may be cleaned with a damp cloth.
- * Pour away the first lot of water boiled in this kettle.
- * Only use the base supplied with this kettle.
- * The outside surface of the kettle may get hot during use, please take care when using the kettle.

- * Never fill in water more than the maximum acceptable water level.
 - * If the supply cord is damaged, it must be only be serviced by a qualified electrical person.
 - * Do not remove lid while the water is boiling.
 - * Do not overfill kettle.
 - * This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
 - * This appliance is for household use only.
 - * CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined surface; do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched on.
 - * Warning: "Position the lid so that steam is directed away from the handle"
 - * To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.
- Warning: Do not open the lid until the kettle cool down.

Using the kettle

FILLING

- * To fill the kettle, open the cover by lifting the lid.
- * Fill to the desired level (Min 0.8 L~Max.1.7L).
- * Close the lid by pressing it down until it clicks into place.

Switching on

- * Plug the power supply cord into the mains.
- * To switch on the kettle, press the On/Off switch downwards. The power indicator lights up.

Switching off

- * When the water has boiled the kettle will automatically switch itself off.
- * You can stop the boiling process at any time by lifting the On/Off switch. The power indicator will go out.

Cleaning

- * First read the instructions in the section titled "SAFETY WARNINGS".
- * Avoid using abrasive cleaning agents.

Descaling

For normal use descale the kettle at least twice a year following the procedure below.

TO CLEAN THE INSIDE OF THE KETTLE:

- * Use a kettle de-scaling solution available from most supermarkets or household suppliers. OR
- * Half fill the kettle with tap water and add the juice of 1 lemon to the water.
- * Boil this mixture and allow it to stand for 15 minutes. Re-boil the mixture and allow it to stand for a further 15 minutes. Re-boil this mixture a third time then rinse the kettle well.

This procedure may need to be repeated in extreme cases. Abrasive cleaners must not be used as these will damage the finish.

How to remove & clean the filter

- * Ensure the kettle is empty and completely cool.
- * Remove the filter by carefully pushing the tab on the top of it downwards and into the kettle.
- * Wash the filter in warm soapy water and rinse thoroughly.
- * Refit the filter and ensure it clicks back into place.

Connection to Power

- * Before connecting, check that the voltage indicated on the appliance (bottom of the appliance) corresponds with the main voltage in your home. If this is not the case, consult your dealer and do not use.
- * This unit must be earthed. This equipment must be disconnected from the mains when not in use. Do not allow this unit to be exposed to rain or moisture.

For your own safety read the following instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains.

You should only plug the appliance into a 220V AC, 60Hz supply. Connecting it to other power sources may damage the appliance.

POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations.

WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Manufacturing/Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Bakır ve Pirinççiler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN CHINA
www.schafer.com.tr



444 20 63

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

bilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya

satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
212 659 00 59
BAKIR VE PRİNÇİLER YAPI KOOP. MUSTAFA KURDOĞLU
CAD.NO.29-31 İSTANBUL

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
232 444 30 66
İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR EŞREF BLV. NO: 6 B/6B
KONAK / İZMİR

ATA BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
227 96 39
76-HYB-158
DR.SADIK AHMET CADDESİ NO:5 76000 MERKEZ / İGDIR
İGDIR

AY-NET BİLGİSAYAR - NURİ ÖZKÜLEKÇİ
352 221 04 31
FATİH MAH. METE CAD. NO:31/ 3
KOCAŞINAN / KAYSERİ

BAKAR SOĞUTMA - ALPEREN BAKAR
352 438 15 20
MEVLANA MAHALLESİ GÖZDE SOKAĞI No:42-B
TALAS / KAYSERİ

BEHRET ELEKTRONİK
352 231 15 02
SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A
KAYSERİ

CAN ELEKTRONİK İLET. GIDA İNŞ. NAK. HİZ. İŞL.TİC.LTD.ŞTİ.
476 227 96 39
14 KAŞIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2
İGDIR

CEMAL GÖKMEN
352 235 24 50
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CAD. YÜCELE AP.NO:99/B
KOCAŞINAN / KAYSERİ

ÇAĞLAR ELEKTRONİK
232 276 16 97
GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2
İZMİR

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK
231 51 07
FATİH MAH.METE CADDESİ NO:58
KAYSERİ

DOĞALISI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
246 212 19 88
KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177 /17 MERKEZ
ISPARTA

ERAL TEKNİK ISITMA SOĞUTMA SİS. ERKAN UZUNOĞLU
216 412 42 42
ESENEVLER MAH. YUNUS EMRE CAD. ATMACA SOK
NO:26/A-B
ÜMRANİYE / İSTANBUL

ESİN ELEKTRİK-ABDULLAH ERENTÜRK
258 261 98 96
BAYRAMYERİ MUSAĞLU İŞHANI NO:9
DENİZLİ

FAKTÖR GRUP OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK VE
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
352 222 30 32
SERÇÖNÜ MAHALLESİ TÜRKAY SOKAK NO:9 A
KOCAŞINAN / KAYSERİ

FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN
246 218 20 03
YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A
ISPARTA

FATSA MAKRO BİLGİ İŞLEM REK.NAK VE TURİZTİC.LTD.ŞTİ
452 424 27 77
MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLESİ ONUR SOKAK MEHMET
DEMİRCAN SİTESİ NO:11/A
FATSA / ORDU

FERRO TEKNİK - HAYRİ NURETTİN PEÇEN
216 389 81 44
SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B
PENDİK / İSTANBUL

GARANTİ ELEKTRONİK-FİLİZ OĞUZ
352 232 1639
HUNAT MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CAD. NO: 17/C
MELİKGAZI / KAYSERİ

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK MELİKGAZI ŞUBESİ
352 224 03 85
YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CAD. RÜYA APT. 168-B
KAYSERİ / MELİKGAZI

JAPON ELEKTRONİK - TÜRKAN OMURTAY
476 227 96 39
CUMHURİYET MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ
No:41/4
İĞDIR

KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
342 215 00 91
İNCİLİPINAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.AHMET ÖZKİRİŞÇİ
AP. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

KÖRFEZ TEKNİK SERVİS - CANER SAĞLAM
534 899 65 53
MİMAR SİNAN MAHALLESİ BAĞLAR CADDESİ No:77/A
KÖRFEZ / KOCAELİ

MASTER BİLİŞİM - MEHMET KURUDERE
534 899 65 53
KARADENİZ MAHALLESİ MESCİZADE SOK. NO: 17/1
İLKADIM / SAMSUN

MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK
03522336585
MİMAR SİNAN MAHALLESİ SUSURLUK SOK. No:71-A
KOCASİNAN / KAYSERİ

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CADDESİ NO:41 A PK:33060
AKDENİZ / MERSİN

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
216 444 32 83
KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
DÜZCE

ŞENDUR ELEKTRONİK - NEZİR ŞENDUR
534 899 65 53
MEYDAN MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI No:14-A
MERKEZ / BATMAN

TEKNOFORM TEKNOLOJİ ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON
ENERJİ ASANSÖR DAYANIKLI TÜKETİM İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET
352 222 30 32
AHMET YESEVİ BULVARI HUNAT MAH. UÇAR SOK. NO:14/F
MELİKGAZI / KAYSERİ

TEKNOR MÜHENDİSLİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ GIDA VE TARIM
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
352 225 13 00
NURİHAS MH. SANDAL SK. MEDİNE AP. NO:16/A
MELİKGAZI / KAYSERİ

YILDIRIM ELEKTRİK-CUMA AKTAŞ
414 215 51 40 / 535 725 53 64
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT.ALTİ NO:17/A
ŞANLIURFA

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Bakır ve Pirinççiler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.

No:29

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

t:+90 212 659 00 59 f: +90 212 659 68 78

FİRMA YETKLİSİNİN
İMZASI ve KAŞESİ

ASLAN TİCARET DAY.TÜK.MAL.LTD.ŞTİ.

Bakır ve Pirinççiler Yapı Kooperatifi

Mustafa Kurdoğlu Cd. No: 29 Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel: 0212 659 00 59 / 876 35 94 Fax: 0212 659 68 78 / 876 36 19

Marmara Kurumlar V.D. 089 004 1816 Tic.Sic.No: 326462

MALIN

Cinsi.....Küchenchefs Su Isıtıcısı

Markası.....Schafer

Modeli.....1S407-25003

Bondrol ve Seri No.....

Teslim Tarihi ve Yeri.....

Garanti Süresi..... 2 Yıl

Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı.....

Adresi.....

Telefon.....

Faks.....

Fatura Tarih ve No.....

Tarih Kaşe - İmza.....

W. Besteckhans
SCHAFFER®



DESTEK HATTI

444 20 63

W. Besteckhaus
SCHAFER®

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD.ŞTİ
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.
No: 29-31 Beylikdüzü / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr schafer@schafer.com.tr



DESTEK HATTI

444 20 63